



S-758W
 住吉8番桜
 二重張無地
 高さ92×直径25cm
 電気コード式

S-759W
 住吉9番桜
 二重張無地
 高さ100×直径27cm
 電気コード式

S-760W
 住吉10番桜
 二重張無地
 高さ117×直径30cm
 電気コード式

S-761W
 住吉11番桜
 二重張無地
 高さ123×直径33cm
 電気コード式



S-628W
 住吉8番無地
 蒔絵二重張
 高さ92×直径25cm
 電気コード式

S-629W
 本住吉9番無地
 蒔絵二重張
 高さ100×直径27cm
 電気コード式

S-630W
 本住吉10番無地
 蒔絵二重張
 高さ117×直径30cm
 電気コード式

S-631W
 本住吉11番無地
 蒔絵二重張
 高さ123×直径33cm
 電気コード式



S-858W
 住吉8番黒檀調
 無地二重張
 高さ92×直径25cm
 電気コード式

S-859W
 住吉9番黒檀調
 無地二重張
 高さ100×直径27cm
 電気コード式

S-860W
 住吉10番黒檀調
 無地二重張
 高さ117×直径30cm
 電気コード式

S-861W
 住吉11番黒檀調
 無地二重張
 高さ123×直径33cm
 電気コード式



S-578W
 住吉8番二重張無地 柁
 高さ92×直径25cm
 電気コード式

S-579W
 住吉9番二重張無地 柁
 高さ100×直径27cm
 電気コード式

S-580W
 住吉10番二重張無地 柁
 高さ117×直径30cm
 電気コード式